

Styrenheter

ABS Anti Block System
ADM Additive Dosing Module
AEM Accessory Electronic Module
AFM AM FM Module
ATM Antenna Module
AUD Audio Module
AUM Audio Module
BCM Break Control Module
CCM Climate Control Module
CEM Central Electronic Module
CPM Combustion Preheater Module
DDM Driver Door Module
DEM Differential Electronic Module
DIM Driver Information Module
ECM Engine Control Module
EPS Electrical Power Steering Module
GPS Global Positioning System Module
ICM Infotainment Control Module
KVM Keyless Vehicle Module
MMM Multi Media Module
MPM Mediaplayer
MP1 Media Player 1 (Minidisc)
MP2 Media Player 2 (CD)
PAM Parking Assistance Module
PDM Passenger Door Module
PHM Phone Module
PSM Power Seat Module
REM Rear Electronic Module
RTI Road Traffic Information
SAS Steering Angle Sensor
SRS Supplementary Restraint System
SUB Subwoofer
SUM Suspension Module
SWM Steering Wheel Module
TCM Transmission Control Module
TMC Traffic Channel Module
TRM Trailer Module
UEM Upper Electronic Module

Förkortningar

A/C Air Conditioning
ACM Alternator Control Module
AP Accelerator Pedal
AQS Air Quality Sensor
BSC Body Cluster Stability Sensor
CAC Charge Air Cooler
CMP Camshaft Position Sensor
CP Canister Purge
CPM Combustion Preheater Module
DSTC Dynamic Stability Traction Control
DTC Diagnostic Trouble Code
ECT Engine Coolant Temperature
EGR Exhaust Gas Recirculation
ETM Electronic Throttle Module
EVAP Evaporative Emission System
FC Engine Cooling Fan
FP Fuel Pump
GDL Gas Discharge Lamp Module
GSM Gear Selector Module
HO2S Heated Oxygen Sensor
IAT Intake Air Temperature
KD Kick Down
KS Knock Sensor
LCM Left Camera Module
LSM Light Switch Module
MAF Mass Air Flow
MAP Manifold Absolute Pressure
MIL Malfunction Indicator Lamp
OWS Occupant Weight Sensor
RCM Right Camera Module
RPM Engine Speed
RSM Rain Sensor Module
SCL Steering Column Lock Module
SCM Siren Control Module
SCU Start Control Module
SRI Service Reminder Indicator
SRL Service Reminder Lamp
SIPS Side Impact Protection System
TC Turbo Charger
TWC Three-way Catalytic Converter
VNT Variable Nozzle Turbo
VSS Vehicle Speed Sensor
WMM Wiper Motor Module

Felkoder

ABS

ABS-0010 Hjulsensor vänster fram
ABS-0011 Hjulsensor vänster fram
ABS-0012 Hjulsensor vänster fram
ABS-0020 Hjulsensor höger fram
ABS-0021 Hjulsensor höger fram
ABS-0022 Hjulsensor höger fram
ABS-0030 Hjulsensor vänster bak
ABS-0031 Hjulsensor vänster bak
ABS-0032 Hjulsensor vänster bak
ABS-0040 Hjulsensor höger bak
ABS-0041 Hjulsensor höger bak
ABS-0042 Hjulsensor höger bak
ABS-0064 Bromsljuskontakt
ABS-0065 Bromsljuskontakt
ABS-0066 Bromsskivor fram
ABS-0070 Pumpmotor
ABS-0072 Styrenhet
ABS-0074 Batterispänning
ABS-0075 Styrenhet
ABS-0076 Styrenhet
ABS-0077 Batterispänning
ABS-0080 Styrenhet
ABS-0090 Styrenhet
ABS-0091 Kommunikation styrenhet
ABS-0092 Kommunikation styrenhet
ABS-0093 Kommunikation styrenhet
ABS-0094 Kommunikation styrenhet
ABS-0095 Kommunikation styrenhet
ABS-0097 Styrenhet
ABS-00A0 Girvinkelhastighetsgivare 1
ABS-00A1 Girvinkelhastighetsgivare 1 & 2
ABS-00A2 Sidoaccelerationsgivare
ABS-00A3 Sidoaccelerationsgivare
ABS-00A4 Bromstryckgivare 1
ABS-00A5 Bromstryckgivare 2
ABS-00A6 Bromstryckgivare 1 & 2
ABS-00A7 Spänningsmatning givare
ABS-00B0 Förtrycksventil bromsförstärkare
ABS-00B1 Pedaltrycksgivare
ABS-00B2 Girvinkelhastighetsgivare 2
ABS-00B3 Kommunikation styrenhet
ABS-00B4 Kommunikation styrenhet
ABS-00B5 Kommunikation styrenhet
ABS-00B6 Kommunikation styrenhet
ABS-00B7 Kommunikation styrenhet
ABS-00C0 Stabilitetsfunktion
ABS-00C1 Stabilitetsfunktion

ABS-00C2 Backsignal (Reverse)
ABS-00C3 Backsignal (Reverse)
ABS-00C4 Styrenhet
ABS-00C7 Fabrikstest DSTC

AEM

AEM-1A01 Spänningsmatning
AEM-1D01 Styrenhet
AEM-1D02 Styrenhet, mjukvara
AEM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
AEM-1D07 Styrenhet
AEM-1D08 Styrenhet
AEM-1D0A Styrenhet
AEM-4F60 Backvarningssystem
AEM-4F61 Backvarningssystem
AEM-4F62 Backvarningssystem, summer
AEM-4F63 Backvarningssystem, summer
AEM-5F10 Relä, motorvärmare
AEM-5F11 Relä, motorvärmare
AEM-5F20 Fjärrstart
AEM-5F22 Fjärrstart
AEM-5F23 Fjärrstart
AEM-6C50 Larmutgång P0
AEM-6C51 Larmutgång P0
AEM-6C52 Larmutgång P1
AEM-6C53 Larmutgång P1
AEM-6C54 Larmutgång S0
AEM-6C55 Larmutgång S0
AEM-6C56 Larmutgång S1
AEM-6C57 Larmutgång S1
AEM-7A10 Telemutesignal
AEM-7A11 Telemutesignal
AEM-7A12 Reostatsignal
AEM-7A14 Hastighetssignal
AEM-7A16 Antennförstärkare
AEM-7A17 Antennförstärkare
AEM-E001 Kommunikation styrenhet
AEM-E003 Kommunikation styrenhet
AEM-E010 Spänningsmatning
AEM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AFM

AFM-0001 Antenn AM/FM
AFM-0002 Antenn AM/FM
AFM-0003 Antenn AM/FM
AFM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ATM

ATM-0001 Antennstyrenhet (ATM)
ATM-0002 TMC-mottagare
ATM-0003 TMC-mottagare
ATM-0004 GPS-enhet
ATM-0005 GPS-enhet
ATM-0006 GPS-enhet
ATM-0007 GPS-enhet
ATM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AUD

AUD-0001 Styrenhet
AUD-0002 Högtalare vänster främre
AUD-0003 Högtalare höger främre
AUD-0004 Högtalare vänster bakre
AUD-0005 Högtalare höger bakre
AUD-0006 Högtalare vänster främre
AUD-0007 Mitthögtalare
AUD-0008 Högtalare höger främre
AUD-0009 Högtalare vänster bakre
AUD-000A Högtalare höger bakre
AUD-000B Högtalare främre
AUD-000C Högtalare bakre
AUD-000D Styrenhet
AUD-000E Mikrofonanslutning
AUD-000F Mikrofonanslutning
AUD-0010 Mikrofonanslutning
AUD-0011 Knappar hörlur 1
AUD-0012 Knappar hörlur 1
AUD-0013 Knappar hörlur 2
AUD-0014 Knappar hörlur 2
AUD-0015 Knappar hörlur 3
AUD-0016 Knappar hörlur 3
AUD-0017 Knappar hörlur 4
AUD-0018 Knappar hörlur 4
AUD-0019 Hörlurspanel vänster
AUD-001A Hörlurspanel höger
AUD-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

AUM

AUM-1000 Minneskontroll Audio HU1205
AUM-2000 CD-servo Audio HU1205
AUM-2100 CD-enhet Audio HU1205
AUM-3000 GPS-mottagare Audio HU1205
AUM-3100 GPS-antenn Audio HU1205
AUM-4001 Antennförstärkare 1
AUM-4002 Förstärkare, huvudentenn

AUM-40FF Förstärkare, huvudentenn
AUM-41FF Förstärkare, subantenn
AUM-4201 EnkelCD-spelare
AUM-4203 EnkelCD-spelare
AUM-42F1 EnkelCD-spelare
AUM-42F3 EnkelCD-spelare
AUM-42FF EnkelCD-spelare
AUM-4301 MiniDisc-spelare
AUM-4303 MiniDisc-spelare
AUM-43F1 MiniDisc-spelare
AUM-43F3 MiniDisc-spelare
AUM-43FF MiniDisc-spelare
AUM-4401 4-skivors CD-växlare
AUM-4403 4-skivors CD-växlare
AUM-44F1 4-skivors CD-växlare
AUM-44F2 4-skivors CD-växlare
AUM-44F3 4-skivors CD-växlare
AUM-44FF 4-skivors CD-växlare
AUM-4501 Kassettdäck
AUM-45FF Kassettdäck
AUM-4601 10-skivors CD-växlare
AUM-4603 10-skivors CD-växlare
AUM-46F1 10-skivors CD-växlare
AUM-46F2 10-skivors CD-växlare
AUM-46F3 10-skivors CD-växlare
AUM-46FE 10-skivors CD-växlare
AUM-46FF 10-skivors CD-växlare
AUM-47FE Förstärkare
AUM-47FF Förstärkare
AUM-48FD Styrenhet
AUM-49FD Styrenhet
AUM-4BFF Styrenhet
AUM-6000 Audioenhet Audio HU1205
AUM-E001 Kommunikation med styrenhet
AUM-E003 Kommunikation med styrenhet
AUM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

BCM

BCM-0010 Hjulsensor vänster fram
BCM-0010/-0020 Hjulsensor fram
BCM-0011 Hjulsensor vänster fram
BCM-0011/-0021 Hjulsensor fram
BCM-0012 Hjulsensor vänster fram
BCM-0012/22/32/42 Hjulsensor
BCM-0020 Hjulsensor höger fram
BCM-0021 Hjulsensor höger fram
BCM-0022 Hjulsensor höger fram
BCM-0030 Hjulsensor vänster bak

BCM-0030/-0040 Hjulsensor bak
BCM-0031 Hjulsensor vänster bak
BCM-0031/-0041 Hjulsensor bak
BCM-0032 Hjulsensor vänster bak
BCM-0040 Hjulsensor höger bak
BCM-0041 Hjulsensor höger bak
BCM-0042 Hjulsensor höger bak
BCM-0050 Styrenhet
BCM-0052 Styrenhet
BCM-0057 Spänningsmatning
BCM-0058 Spänningsmatning
BCM-0061 Bromsskivor
BCM-0065 Bromsljuskontakt
BCM-0068 Spänningsmatning givare
BCM-0070 Spänningsmatning pumppmotor
BCM-0071 Pumppmotor
BCM-0072 Pumppmotor
BCM-0074 Hydraulventiler
BCM-0076 Styrenhet
BCM-0080 Sidoaccelerometer
BCM-0081 Accelerometer
BCM-0082 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0083 Lutningsvinkelgivare
BCM-0090 Sidoaccelerometer
BCM-0091 Accelerometer
BCM-0092 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0093 Lutningsvinkelgivare
BCM-0094 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0095 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0097 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0100 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0101 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0103 Pedallägesgivare
BCM-0105 Ratt, hjulinställning
BCM-0106 Ratt eller hjulinställning
BCM-0108 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0109 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0111 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0112 AYC-sensor
BCM-0113 Backsignal
BCM-0114 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0115 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0116 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0117 Kommunikation med AYC-sensor
BCM-0118 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0119 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0121 Girvinkelhastighetsgivare
BCM-0123 AYC-sensor
BCM-0125 Sidoaccelerometer
BCM-0127 Lutningsvinkelgivare

BCM-0129 Accelerometer
BCM-0130 Bromstryckgivare
BCM-0131 Bromstryckgivare
BCM-0132 Bromstryckgivare
BCM-0133 Bromstryckgivare
BCM-0134 Bromstryckgivare
BCM-0135 Bromstryckgivare
BCM-0136 Bromstrycksgivare 1 och 2
BCM-0138 Spänningsmatning AYC-sensor
BCM-0139 Förtrycksventil bromsförstärkare
BCM-0140 Pedaltrycksgivare
BCM-0145 Stabilitetsfunktion
BCM-0146 Fabrikstest DSTC
BCM-0147 Pedallägesgivare
BCM-0148 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-0150 Bromsljuskontakt
BCM-0151 Styrenhet
BCM-A030 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-A031 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-A032 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-E000 Kommunikation mellan styrenheter
BCM-E003 Styrenhet
BCM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CCM

CCM-0001 Konfigurationsfel
CCM-0001 Kupéfläktmotor
CCM-0002 Evaporator temperaturgivare
CCM-0002 Kupéfläktmotor
CCM-0003 Evaporator temperaturgivare
CCM-0003 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0004 Kompressor
CCM-0004 Kupétemperaturgivare
CCM-0005 Evaporator temperaturgivare
CCM-0006 Evaporator temperaturgivare
CCM-0006 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0006 Lägesgivare spjällmotor temperatur
CCM-0007 Kupétemperaturgivare
CCM-0007 Lägesgivare spjällmotor temperatur
CCM-0008 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0008 Solgivare
CCM-0009 Fläktmotor kupétemperaturgivare
CCM-0009 Solgivare
CCM-000A Lägesgivare spjällmotor luftdistribution
CCM-000A Skymningsgivare
CCM-000B Lägesgivare spjällmotor luftdistribution
CCM-000B Spjällmotor temperatur vänster
CCM-000C Spjällmotor temperatur höger

CCM-000D Spjällmotor recirkulation
CCM-000E Spjällmotor golv/ventilation
CCM-000F Spjällmotor defroster
CCM-0010 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0010 Styrenhet
CCM-0011 Spjällmotor temperatur vänster
CCM-0011 Styrenhet
CCM-0012 Spjällmotor temperatur
CCM-0013 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0014 Spjällmotor golv/ventilation
CCM-0015 Spjällmotor defroster
CCM-0016 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0017 Rikttningsreglering spjällmotor
CCM-0018 Rikttningsreglering spjällmotor
CCM-0019 Funktionsknapp
CCM-001A Kupéfläktvred
CCM-001B Kupéfläktmotor
CCM-001C Nedre elkopplare
CCM-001D Temperaturvred vänster
CCM-001E Temperaturvred höger
CCM-001F Kupéfläktmotor
CCM-001F Luftkvalitetsensor
CCM-0020 Effektenhet kupéfläkt
CCM-0020 Funktionsknapp
CCM-0020 Luftkvalitetsensor
CCM-0021 Effektenhet kupéfläkt
CCM-0021 Luftkvalitetsensor
CCM-0022 Luftkvalitetsensor
CCM-0030 Vänster värmeelement
CCM-0031 Givare vänster stolsvärme
CCM-0032 Vänster stolsvärme
CCM-0033 Vänster stolsvärme
CCM-0034 Höger värmeelement
CCM-0035 Givare höger stolsvärme
CCM-0036 Höger stolsvärme
CCM-0037 Höger stolsvärme
CCM-0040 Luftkvalitetsensor
CCM-0045 Kupéfläktrelä
CCM-0046 Kupéfläktrelä
CCM-0052 Stolsvärme vänster
CCM-0053 Stolsvärme höger
CCM-0056 Kommunikation stolsvärme vänster
CCM-0057 Kommunikation stolsvärme höger
CCM-0058 Kommunikation stolsvärme vänster
CCM-0059 Kommunikation stolsvärme höger
CCM-0060 Spjällmotor defroster
CCM-0061 Eluppvärmd bakruta, backspeglar
CCM-0061 Spjällmotor recirkulation
CCM-0062 Eluppvärmd bakruta, backspeglar
CCM-0062 Spjällmotor temperatur vänster

CCM-0063 Begäran AC, ECC, MCC
CCM-0063 Spjällmotor temperatur höger
CCM-0064 Begäran AC, ECC, MCC
CCM-0064 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0065 Spjällmotor recirkulation/temperatur
CCM-0067 Spjällmotor recirkulation
CCM-0068 Spjällmotor recirkulation
CCM-0070 Konfigurationsfel
CCM-0071 Spjällmotor luftdistribution/temperatur
CCM-0072 Spjällmotor
CCM-0073 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0079 Kylvätsketemperaturgivare, ECC
CCM-007A Kylvätsketemperaturgivare, ECC
CCM-007C Evaporatortemperaturgivare, ECC, MCC
CCM-007D Evaporatortemperaturgivare, ECC, MCC
CCM-007E Yttertemperaturgivare, ECC
CCM-007F Yttertemperaturgivare, ECC
CCM-0080 Spjällmotor luftdistribution
CCM-0081 Spjällmotor temperatur
CCM-0085 30-spänningsmatning
CCM-0086 Stolsvärme strömställare vänster
CCM-0087 AC strömställare, ECC, MCC
CCM-0088 REC strömställare
CCM-0089 Defroster strömställare bak
CCM-008A Stolsvärme strömställare höger
CCM-008B Klimatstyrenhet ECC
CCM-DD00 LIN-buss 1
CCM-DD01 LIN-buss 1
CCM-DD02 LIN-buss 1
CCM-DD10 Luftkvalitetsensor
CCM-DD12 Vänster stolsvärme
CCM-DD14 Spjällmotor recirkulation
CCM-DD15 Spjällmotor temperatur vänster
CCM-DD16 Spjällmotor luftdistribution
CCM-DD20 LIN-buss 2
CCM-DD21 LIN-buss 2
CCM-DD22 LIN-buss 2
CCM-DD30 Höger stolsvärme
CCM-DD31 Spjällmotor recirkulation
CCM-DD32 Spjällmotor temperatur höger
CCM-DD33 Spjällmotor defroster
CCM-DD34 Luftkvalitetsensor
CCM-E001 Kommunikation med styrenhet
CCM-E001 Kommunikation styrenhet
CCM-E003 Konfigurationsfel
CCM-E010 Spänningsmatning
CCM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CEM

CEM-1010 Styrenhet minnesfel
CEM-1011 (A) Styrenhet minnesfel
CEM-1011 Styrenhet minnesfel
CEM-1012 (A) Styrenhet minnesfel
CEM-1012 Styrenhet minnesfel
CEM-1A03 S-Spänningsmatning
CEM-1A04 X-Spänningsmatning
CEM-1A05 X-Spänningsmatning
CEM-1A06 15-Spänningsmatning
CEM-1A07 15-Spänningsmatning
CEM-1A08 50-Spänningsmatning
CEM-1A09 50-Spänningsmatning
CEM-1A21 Relä utökad spänningsmatning.
CEM-1A21 Styrenhet motor (ECM)
CEM-1A22 Styrenhet motor (ECM)
CEM-1A23 Relä utökad spänningsmatning
CEM-1A24 Relä Ext X2-Spänningsmatning
CEM-1A25 Relä Ext X2-Spänningsmatning
CEM-1A26 Relä, 15i-spänningsmatning
CEM-1A27 Relä, 15i-spänningsmatning
CEM-1A40 50-spänningsmatning
CEM-1A41 Realtidsklocka
CEM-1A42 Realtidsklocka
CEM-1A51 Kommunikation med SRS-styrenhet
CEM-1A52 Kommunikation med DDM-styrenhet
CEM-1A53 Kommunikation med PDM-styrenhet
CEM-1A54 Kommunikation med PSM-styrenhet
CEM-1A55 Kommunikation med CCM-styrenhet
CEM-1A56 Kommunikation med DIM-styrenhet
CEM-1A57 Kommunikation med RTI-styrenhet
CEM-1A58 Kommunikation med PHM-styrenhet
CEM-1A59 Kommunikation med AUM-styrenhet
CEM-1A5A Kommunikation med REM-styrenhet
CEM-1A5B Kommunikation med SWM-styrenhet
CEM-1A5C Kommunikation med UEM-styrenhet
CEM-1A5D Kommunikation med ETM-styrenhet
CEM-1A5E Kommunikation med SAS-styrenhet
CEM-1A5F Kommunikation med ABS-styrenhet
CEM-1A5F Kommunikation med BCM-styrenhet
CEM-1A61 Kommunikation med TCM-styrenhet
CEM-1A62 Kommunikation med ECM-styrenhet
CEM-1A63 Kommunikation med AEM-styrenhet
CEM-1A64 Kommunikation med DEM-styrenhet
CEM-1A65 Kommunikation med SUM-styrenhet
CEM-1A66 Kommunikation med ICM-styrenhet
CEM-1C01 L-signal
CEM-1C02 L-signal
CEM-1C04 30-Spänningsmatning

CEM-1C05 30-Spänningsmatning
CEM-1C21 Relä, infotainment
CEM-1C22 Relä, infotainment
CEM-1D01 Styrenhet
CEM-1D02 Styrenhet, programvara
CEM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
CEM-1D04 ECM, programvara
CEM-1D05 Styrenhet
CEM-1D05 TCM, programvara
CEM-1D06 Styrenhet
CEM-1D07 Styrenhet
CEM-1D08 (A) Styrenhet
CEM-1D08 Styrenhet
CEM-1D08 Styrenhet
CEM-1D09 Styrenhet
CEM-1DOA Styrenhet
CEM-1DOC Styrenhet. Internt fel
CEM-1E04 Kommunikation med LSM
CEM-1E05 Kommunikation med CPM
CEM-2E01 Servostyrning
CEM-2E03 Servostyrning
CEM-2E04 Servostyrning
CEM-2F60 Skymningsgivare
CEM-2F61 Skymningsgivare
CEM-2FA1 Bälteslås förare
CEM-2FA2 Bälteslås förare
CEM-2FA3 Bälteslås förare
CEM-2FA4 Bälteslås passagerare
CEM-2FA5 Bälteslås passagerare
CEM-2FA6 Bälteslås passagerare
CEM-3A00 ECM programvara
CEM-3A01 Bränslepump
CEM-3A02 Bränslepump
CEM-3A03 Bränslepump
CEM-3A04 Bränslepump
CEM-3A05 Bränslepump
CEM-3A07 Bränslepump
CEM-3A08 Bränslepump
CEM-3F02 Shift lock signal
CEM-3F03 Shift lock signal
CEM-3F81 Start blockering signal
CEM-3F82 Start blockering signal
CEM-3F92 Gaspedallägesgivare
CEM-3F93 Gaspedallägesgivare
CEM-4A00 Total vägsträcka
CEM-4A33 Bränslenivågivare
CEM-4A34 Bränslenivågivare
CEM-4C01 Yttertemperaturgivare
CEM-4C02 Yttertemperaturgivare
CEM-4E24 MIL-lampa

CEM-4E25 MIL-lampa
CEM-4F30 Batteritemperatur
CEM-4F31 Batteritemperatur
CEM-4F32 Batteritemperatur
CEM-4F40 Bälteslås, höger baksäte
CEM-4F41 Bälteslås, höger baksäte
CEM-4F42 Bälteslås höger bak
CEM-4F44 Bälteslås mitten bak
CEM-4F45 Bälteslås mitten bak
CEM-4F46 Bälteslås mitten bak
CEM-4F48 Bälteslås vänster bak
CEM-4F49 Bälteslås vänster bak
CEM-4F4A Bälteslås vänster bak
CEM-4F81 Lampa, bältespåminnare
CEM-4F82 Lampa, bältespåminnare
CEM-5A10 Kupéfläktmotor
CEM-5A12 Kupéfläktmotor
CEM-5A13 Kupéfläktmotor
CEM-5A15 Kupéfläktmotor
CEM-5B01 Vänster värmeelement
CEM-5B02 Höger värmeelement
CEM-5B05 Stolvärme vänster
CEM-5B06 Stolvärme höger
CEM-5B07 Stolvärme vänster
CEM-5B08 Stolvärme höger
CEM-5B09 Kommunikation med styrenhet stolvärme
CEM-5B10 Kommunikation med styrenhet stolvärme
CEM-5E01 Solgivare
CEM-5E02 Solgivare
CEM-5F11 Relä, tillskottsvärmare
CEM-5F13 Relä, tillskottsvärmare
CEM-5F31 Vattentemperaturgivare
CEM-5F32 Vattentemperaturgivare
CEM-5F36 Flamvakt
CEM-5F37 Tillverkningsfelkod
CEM-5F39 Flamvakt
CEM-5F3A Vattenpump
CEM-5F3B Vattenpump
CEM-5F3C Värmarfläkt
CEM-5F3D Värmarfläkt
CEM-5F3E Värmarfläkt
CEM-5F3F Bränslepump
CEM-5F40 Bränslepump
CEM-5F41 Överhettningstermostat
CEM-5F42 Spänningsmatning
CEM-5F43 Spänningsmatning
CEM-5F46 Glödstift
CEM-5F47 Spänningsmatning styrenhet
CEM-5F4C Underspänning
CEM-5F4D Diagnossystem

CEM-5F4F Startförsök
CEM-5F50 Överhettningstermostat
CEM-6A01 Dörr olåst, vänster bak
CEM-6A02 Dörr olåst, höger bak
CEM-6A03 Dörr låst, vänster bak
CEM-6A04 Dörr låst, höger bak
CEM-6C05 Centrallås förardörr
CEM-6C06 Centrallås passagerardörr
CEM-6C07 Centrallås vänster bakdörr
CEM-6C08 Centrallås höger bakdörr
CEM-6C11 Glaskrosslinga bakre rutor
CEM-6C12 Glaskrosslinga bakre rutor
CEM-6C13 Blockerat låsläge förardörr
CEM-6C14 Blockerat låsläge passagerardörr
CEM-6C15 Blockerat låsläge vänster bakdörr
CEM-6C16 Blockerat låsläge höger bakdörr
CEM-6C19 Barnsäkerhetslås vänster bakdörr
CEM-6C20 Barnsäkerhetslås höger bakdörr
CEM-6C28 Larmdiod
CEM-6C29 Larmdiod
CEM-6C30 Sirén
CEM-6C31 Sirén
CEM-6C32 Rörelsesensor
CEM-6C33 Rörelsesensor
CEM-6C34 Strömställare reducerat larm
CEM-6C41 Antenn/ljusring-ledning klocksignal (ICK)
CEM-6C41 Styrenhet tändningslås (SCU)
CEM-6C42 Antenn/ljusring-ledning klocksignal (ICK)
CEM-6C42 Styrenhet tändningslås (SCU)
CEM-6C43 Antenn/ljusring-ledning datakommunikation (IDS)
CEM-6C43 Styrenhet tändningslås (SCU)
CEM-6C44 Antenn/ljusring-ledning datakommunikation (IDS)
CEM-6C44 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C45 (A) Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C45 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C45 Antenn/ljusring
CEM-6C46 Antenn/ljusring
CEM-6C46 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C47 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C48 Transpondertyp
CEM-6C49 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C50 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C51 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C52 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C53 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6C54 Styrenhet motor (ECM) kommunikation
CEM-6C56 Styrenhet rattlås (SCL)
CEM-6D01 Relä, fönsterhiss LR upp
CEM-6D03 Relä, fönsterhiss LR upp
CEM-6D04 Relä, fönsterhiss LR ner

CEM-6D06 Relä, fönsterhiss LR ner
CEM-6D07 Relä, fönsterhiss RR upp
CEM-6D09 Relä, fönsterhiss RR upp
CEM-6D0A Relä, fönsterhiss RR ner
CEM-6D0C Relä, fönsterhiss RR ner
CEM-6D0D Relä, barnspärr
CEM-6D0F Relä, barnspärr
CEM-6F10 Taklucka
CEM-6F11 Taklucka
CEM-6F12 Taklucka
CEM-6F13 Taklucka
CEM-6F51 Handtag baklucka
CEM-6F52 Handtag baklucka
CEM-6F53 Handtag baklucka
CEM-6F71 Strömställare, tanklucka
CEM-6F83 Dimmer
CEM-6F85 Dimmer
CEM-6F86 Tanklucka
CEM-6F87 Tanklucka
CEM-8A01 Ogiltigt strömbrytarläge för ljusomkopplare
CEM-8A02 Relä, helljus
CEM-8A03 Relä, helljus
CEM-8A04 Relä, helljus
CEM-8A05 Relä, halvljus
CEM-8A07 Relä, halvljus
CEM-8A08 Halvljus höger
CEM-8A08 Relä, extraljus
CEM-8A09 Halvljus höger
CEM-8A0A Relä, extraljus
CEM-8A0B Relä, dagsljuslampa
CEM-8A0C Relä, dagsljuslampa
CEM-8A11 Halvljus vänster
CEM-8A12 Halvljus vänster
CEM-8A20 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A21 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A22 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A23 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A24 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A25 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A26 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A27 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A28 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A29 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A30 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A31 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A32 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A33 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A34 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8A35 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A36 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger

CEM-8A37 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) vänster
CEM-8A38 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) höger
CEM-8B01 Relä, positionsljus
CEM-8B02 Positionsljus vänster
CEM-8B03 Positionsljus vänster
CEM-8B03 Relä, positionsljus
CEM-8B05 Positionsljus höger
CEM-8B06 Positionsljus höger
CEM-8B08 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
CEM-8B09 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
CEM-8C10 Relä, främre dimljus
CEM-8C11 Relä, främre dimljus
CEM-8C11 Strömställare, främre dimljus
CEM-8C12 Strömställare, bakre dimljus
CEM-8C13 Relä, främre dimljus
CEM-8C15 Relä, främre dimljus
CEM-8C20 Bakre dimljus
CEM-8C21 Bakre dimljus
CEM-8D01 Bromsljuskontakt
CEM-8D01 Tändningslåsljus samt extra bromsljus
CEM-8D02 Tändningslåsljus samt extra bromsljus (LED)
CEM-8D03 Högt placerat bromsljus
CEM-8D04 Högt placerat bromsljus
CEM-8D05 Bromsljus höger
CEM-8D06 Bromsljus höger
CEM-8D07 Bromsljus vänster
CEM-8D08 Bromsljus vänster
CEM-8E01 Backljus
CEM-8E01 Relä, backljus
CEM-8E02 Relä, backljus
CEM-8F01 Strömställare, varningsblinkers
CEM-8F01 Varningsblinkers- och handskfackbelysning
CEM-8F02 Strömställare, varningsblinkers
CEM-8F02 Vänster körriktningvisare
CEM-8F03 Höger körriktningvisare
CEM-8F11 Ljusviddsreglering
CEM-8F12 Ljusviddsreglering
CEM-8F13 Ljusviddsreglering
CEM-8F14 Ljusviddsreglering
CEM-8F15 Xenonlampa vänster
CEM-8F16 Xenonlampa vänster
CEM-8F17 Xenonlampa vänster
CEM-8F18 Xenonlampa vänster
CEM-8F19 Xenonlampa höger
CEM-8F1A Xenonlampa höger
CEM-8F1B Xenonlampa höger
CEM-8F1C Xenonlampa höger
CEM-8F21 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
CEM-8F21 Vindrutetorkare
CEM-8F22 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

CEM-8F22 Vindrutetorkare
CEM-8F23 Relä, vindrutetorkare
CEM-8F23 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
CEM-8F24 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
CEM-8F25 Relä, vindrutetorkare
CEM-8F26 Relä, främre vindrutespolarmotor
CEM-8F26 Relä, vindrutetorkare hög hastighet
CEM-8F27 Relä, främre vindrutespolarmotor
CEM-8F28 Relä, bakre spolarmotor
CEM-8F28 Relä, vindrutetorkare hög hastighet
CEM-8F29 Relä, bakre spolarmotor
CEM-8F29 Relä, vindrutespolarmotor
CEM-8F2B Relä, vindrutespolarmotor
CEM-8F2C Vindrutetorkare
CEM-8F2D Vindrutetorkare
CEM-8F2E Vindrutetorkare
CEM-8F30 Relä, strålkastar rengöring
CEM-8F31 Relä, strålkastar rengöring
CEM-8F33 Höger körriktningsvisare
CEM-8F34 Höger körriktningsvisare
CEM-8F37 Vänster körriktningsvisare
CEM-8F38 Vänster körriktningsvisare
CEM-8F41 Relä, bakre spolarmotor
CEM-8F43 Relä, bakre spolarmotor
CEM-8F51 Relä, strålkastar rengöring
CEM-8F52 Relä, strålkastar rengöring
CEM-8F61 Relä, bakrutedefroster
CEM-8F62 Relä, bakrutedefroster
CEM-8FA1 Relä, signalhorn
CEM-8FA2 Strömställare signalhorn
CEM-8FA3 Relä, signalhorn
CEM-8FB1 Regnsensor (RSM)
CEM-8FB2 Regnsensor (RSM)
CEM-9A01 Innerbelysning
CEM-9A02 Innerbelysning
CEM-9E01 Instegsbelysning
CEM-9F24 Reostat
CEM-9F25 Reostat
CEM-9F31 Dimmer
CEM-9F32 Dimmer
CEM-DD00 (A) LIN-buss 2
CEM-DD00 LIN-buss 3
CEM-DD01 (A) LIN-buss 2
CEM-DD01 LIN-buss 3
CEM-DD02 (A) LIN-buss 1. Kommunikationsfel
CEM-DD02 (A) LIN-buss 2
CEM-DD02 LIN-buss 3
CEM-DD10 (A) Kommunikation med SCL-styrenhet
CEM-DD10 Kommunikation med RRX-styrenhet
CEM-DD11 (A) Kommunikation med SCU-styrenhet

CEM-DD11 Kommunikation med SCM-styrenhet
CEM-DD12 Kommunikation med GDL-styrenhet vänster
CEM-DD13 Kommunikation med GDL-styrenhet höger
CEM-DD20 LIN-buss 9
CEM-DD21 LIN-buss 9
CEM-DD22 LIN-buss 9
CEM-DD30 Kommunikation med WMM-styrenhet
CEM-DD31 Kommunikation med RSM-styrenhet
CEM-DE01 Kommunikation med BCM-styrenhet
CEM-DE11 Kommunikation med ECM-styrenhet
CEM-DE18 Kommunikation med CPM-styrenhet
CEM-DE23 Kommunikation med TRM-styrenhet
CEM-DE29 Kommunikation med CCM-styrenhet
CEM-DE2E Kommunikation med PSM-styrenhet
CEM-DE30 Kommunikation med EPS-styrenhet
CEM-DE43 Kommunikation med DDM-styrenhet
CEM-DE45 Kommunikation med PDM-styrenhet
CEM-DE49 Kommunikation med SWM-styrenhet
CEM-DE51 Kommunikation med DIM-styrenhet
CEM-DE52 Kommunikation med AEM-styrenhet
CEM-DE54 Kommunikation med ICM-styrenhet
CEM-DE58 Kommunikation med SRS-styrenhet
CEM-DE64 Kommunikation med PHM-styrenhet
CEM-DE6E Kommunikation med TCM-styrenhet
CEM-DF01 CAN-H, låghastighetsnät
CEM-DF03 CAN-H, låghastighetsnät
CEM-DF04 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF05 CAN-H, låghastighetsnät
CEM-DF06 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF07 CAN-L, låghastighetsnät
CEM-DF11 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF13 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF14 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-DF15 CAN-H, höghastighetsnät
CEM-DF16 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-DF17 CAN-L, höghastighetsnät
CEM-E000 Kommunikation med styrenhet
CEM-E001 Kommunikation med styrenhet
CEM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

CPM

CPM-0018 Glödstift
CPM-0102 Glödstift
CPM-0204 Glödstift
CPM-0318 Bränslepump
CPM-0402 Bränslepump
CPM-0504 Bränslepump
CPM-1001 Värmarfläkt

CPM-1128 Värmarfläkt
CPM-1204 Värmarfläkt
CPM-1308 Värmarfläkt
CPM-1418 Vattenpump
CPM-1502 Vattenpump
CPM-1604 Vattenpump
CPM-2308 Styrenhet
CPM-3002 Vattentemperaturgivare
CPM-3141 Vattentemperaturgivare
CPM-3202 Överhettningstermostat
CPM-3341 Överhettningstermostat
CPM-3402 Flamvakt
CPM-3541 Flamvakt
CPM-3601 Styrenhet
CPM-3702 Styrenhet
CPM-4001 Tillsatsvärmare
CPM-4101 Tillsatsvärmare
CPM-4208 Tillsatsvärmare
CPM-4308 Tillsatsvärmare
CPM-4501 Värmarfläkt
CPM-5001 Styrenhet
CPM-5101 Styrenhet
CPM-5201 Styrenhet
CPM-5301 Styrenhet
CPM-5401 Styrenhet
CPM-5601 Styrenhet
CPM-5701 Styrenhet
CPM-6008 Styrenhet
CPM-6108 Styrenhet
CPM-6208 Styrenhet
CPM-6301 Styrenhet
CPM-6408 Styrenhet
CPM-6508 Styrenhet
CPM-8602 Styrenhet
CPM-8704 Styrenhet
CPM-E001 Kommunikation styrenhet
CPM-E003 Konfigurationsfel
CPM-E010 Styrenhet
CPM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

DDM

DDM-0012 Reglage, förarfönster
DDM-0013 Reglage, passagerarfönster
DDM-0014 Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-0015 Reglage, höger sidofönster bak
DDM-0016 Barnsäkerhetslås
DDM-0017 Reglagepanel, förarfönster
DDM-0019 Lås, förardörr

DDM-001A Lås, förardörr
DDM-001B Lås, förardörr
DDM-001D Centrallåsknapp
DDM-0020 Reglage, ytterbackspegel
DDM-0021 Reglage, ytterbackspegel
DDM-0022 Reglage, ytterbackspegelväljare
DDM-0023 Reglage, ytterbackspegelväljare
DDM-0034 Reglage, förarfönster
DDM-0035 Reglage, passagerarfönster
DDM-0036 Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-0037 Reglage, höger sidofönster bak
DDM-0038 Reglage, backspegel
DDM-0039 Barnsäkerhetslås
DDM-003B Reglage, förarfönster
DDM-003C Reglage, passagerarfönster
DDM-003D Reglage, vänster sidofönster bak
DDM-003E Reglage, höger sidofönster bak
DDM-003F Reglage, backspegel
DDM-0040 Reglage, backspegelväljare
DDM-0041 Dörrvarningsljus
DDM-0042 Dörrvarningsljus
DDM-0044 Spegellampa
DDM-0045 Spegellampa
DDM-0047 Spänningsmatning
DDM-0049 Styrenhet
DDM-004A Yttertemperatursensor
DDM-004B Yttertemperatursensor
DDM-004C Styrenhet
DDM-004D Styrenhet
DDM-E001 Kommunikation styrenhet
DDM-E003 Konfigurationsfel
DDM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

DEM

DEM-0001 Temperaturgivare
DEM-0002 Tryckgivare
DEM-0003 Systemspänning
DEM-0005 Reglerventil
DEM-0006 Matarpump
DEM-0007 Hydraultryck
DEM-0008 Styrenhet
DEM-0009 Styrenhet
DEM-000A Spänningsmatning
DEM-000B Oljetryck
DEM-E000 Kommunikation styrenhet
DEM-E003 Konfigurationsfel

DIM

DIM-0001 Hastighetssignal
DIM-0001 Körsträcka
DIM-0002 ABS-lampa
DIM-0002 Bränslenivågivare
DIM-0003 Bränslenivågivare
DIM-0003 SRS-lampa
DIM-0004 Bränslenivågivare
DIM-0005 Generell röd varningslampa
DIM-0005 Motortemperatursignal
DIM-0005 Röd varningslampa
DIM-0006 12-puls hastighetssignal
DIM-0006 Generell orange varningslampa
DIM-0006 Informationslampa
DIM-0007 12-puls hastighetssignal
DIM-0007 Global parameter
DIM-0008 Bränslenivågivare
DIM-0009 Bränsle-ejektor
DIM-000A D+ signal
DIM-000B Yttertemperaturgivare
DIM-000C Styrenhet
DIM-000D Kommunikation ECM
DIM-000E Styrenhet
DIM-DF13 CAN-buss H-signal
DIM-DF14 CAN-buss L-signal
DIM-DF15 CAN-buss H-signal
DIM-DF16 CAN-buss L-signal
DIM-E000 Kommunikation styrenhet
DIM-E001 Kommunikation styrenhet
DIM-E003 Konfigurationsfel
DIM-E003 Mjukvarufel
DIM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ECM

ECM-0000 Impulsgivare
ECM-0001 Sekundärvarvtal
ECM-0002 Systemrelä utsignal
ECM-0003 Nålllyftgivare
ECM-0004 Gaspedallägesgivare analog signal
ECM-0005 Motortemperaturgivare
ECM-0006 Lufttemperaturgivare
ECM-0008 Bränsletemperaturgivare
ECM-0009 Laddtrycksgivare
ECM-000A Styrenhet atmosfärtryckssignal
ECM-000B Luftmassmätare
ECM-000C Konstantfarthållare
ECM-000D Styrenhet referensspänning
ECM-000F Styrenhet mikroprocessor

ECM-0011 Förställningreglering
ECM-0012 A/C-linjärtrycksgivare
ECM-0014 A/C-relä
ECM-0015 Miljölampa
ECM-0017 Glödstiftsrelä
ECM-0018 Motorkuddar
ECM-001D Turboreglerventil
ECM-001E EGR-omvandlare
ECM-0020 Förställningsventil
ECM-0021 Bränsleavstängningsventil
ECM-0022 Bromslägesgivare
ECM-0023 Kopplinglägesgivare
ECM-0024 Tillsatsvärmarelä 1+2
ECM-0025 Styrenhet minnesfel
ECM-0028 Systemrelä
ECM-0029 Bränslemängdreglering
ECM-002A 15-matning till styrenhet
ECM-002C Bränslemängd
ECM-002D Kommunikation styrenhet
ECM-002E Kommunikation med immobilizer
ECM-002F Lägesgivare bränslemängdregulator
ECM-0030 Styrenhet temperaturgivare
ECM-0032 Elkylläktstyrenhet
ECM-0033 Gapedallägesgivare digital signal
ECM-0034 Kommunikation styrenhet
ECM-0035 Kommunikation styrenhet
ECM-0036 Felkod i annan styrenhet
ECM-0037 Kommunikation styrenhet
ECM-0038 EGR-reglering. För högt flöde/ För lågt flöde.
ECM-0039 Turboreglering
ECM-003A Generator laddning
ECM-003B CEM-styrenhet
ECM-003C TCM-styrenhet
ECM-0100 Luftflödesgivare
ECM-0105 Atmosfärstryckgivare
ECM-0110 Lufttemperaturgivare
ECM-0115 Motortemperaturgivare
ECM-0120 Spjällägesgivare, kanal 1
ECM-0120/0225 Spjällägesgivare
ECM-0125 Lambdasondsignal
ECM-0130 Främre lambdasond, signal
ECM-0135 Främre lambdasond, förvärmning
ECM-0136 Bakre lambdasond, signal
ECM-0141 Bakre lambdasond, förvärmning
ECM-0170 Lambdaintegrator
ECM-0190 Bränsletryckgivare
ECM-0201 Insprutningsventil 1
ECM-0202 Insprutningsventil 2
ECM-0203 Insprutningsventil 3
ECM-0204 Insprutningsventil 4

ECM-0220 Gaspedallägesgivare, kanal 1
ECM-0220/1225 Gaspedallägesgivare
ECM-0225 Spjällägesgivare
ECM-0300 Misständning
ECM-0301 Misständning, cylinder 1
ECM-0302 Misständning, cylinder 2
ECM-0303 Misständning, cylinder 3
ECM-0304 Misständning, cylinder 4
ECM-0325 Knackgivare
ECM-0335 Impulsgivare
ECM-0340 Kamaxelgivare
ECM-0403 EGR reglerservo
ECM-0420 Katalysatoreffektivitet
ECM-0425 Temperaturgivare katalysator
ECM-0443 EVAP-ventil
ECM-0500 Hastighetsgivare
ECM-0530 A/C pressostat
ECM-0551 Servostyrning
ECM-1000 Styrenhet motor (ECM)
ECM-100A Styrenhet motor (ECM)
ECM-1100 Yttertemperaturgivare
ECM-110A Yttertemperaturgivare
ECM-110D Yttertemperaturgivare
ECM-1111 Gaspedallägesgivare
ECM-1112 Impulsgivare
ECM-1113 Nålliftgivare
ECM-1114 Sekundärvarvtal
ECM-1121 Motortemperaturgivare
ECM-1122 Lufttemperaturgivare inlopp
ECM-1123 Bränsletemperaturgivare
ECM-1124 Atmosfärstryck
ECM-1131 Luftmassmätare
ECM-1132 Hastighetssignal
ECM-1133 Batterispänning
ECM-1134 Motorstyrenhet
ECM-1141 Kopplingspedalkontakt
ECM-1142 Bromspedalkontakt
ECM-1144 Omkopplare konstantfarthållare
ECM-1200 Lufttemperaturgivare
ECM-1200 Slutsteg, insprutare
ECM-120A Lufttemperaturgivare inlopp
ECM-120D Lufttemperaturgivare inlopp
ECM-1220 Gasspjällenhet
ECM-1221 Gasspjällenhet, signal
ECM-1223 Gasspjällenhet, kommunikation
ECM-1224 Gasspjällenhet, servo 1
ECM-1225 Lägesgivare gaspedal, kanal 2
ECM-1228 Gasspjällenhet, servo 2
ECM-1300 Luftmassmätare
ECM-130A Luftmassmätare

ECM-130C Luftmassmätare
ECM-1400 Laddtrycksgivare
ECM-1400 Tryckgivare inloppsör
ECM-140A Laddtrycksgivare
ECM-140A Tryckgivare inloppsör
ECM-1500 Generator FR
ECM-150A Luftmassmätare
ECM-1515 Bromsvakuumgivare
ECM-1600 Laddtrycksgivare
ECM-160A Gasspjällenhet
ECM-1610 Immobilizer
ECM-170F Atmosfärtryckgivare/laddtrycksgivare rimlighetskontroll
ECM-170F Laddtrycksgivare
ECM-1801 Motortemperaturgivare
ECM-1802 Lufttemperaturgivare, inlopp
ECM-1803 Atmosfärtryckgivare
ECM-1804 Laddtryckgivare
ECM-1805 Bränsletemperaturgivare
ECM-1806 Luftmassmätare
ECM-1807 Impulsgivare
ECM-1808 Kamaxelgivare/impulsgivare
ECM-1809 Bränsletryckgivare
ECM-180A Gapedallägesgivare 1
ECM-180B Gapedallägesgivare 2
ECM-180C EGR lägesgivare
ECM-180F Spänningsmatning givare 1
ECM-1810 Spänningsmatning givare 2
ECM-1811 Hastighetssignal
ECM-1813 Systemrelä
ECM-1814 EGR-ventil
ECM-1815 Turboreglerventil
ECM-1816 Glödstiftrelä
ECM-1817 Elkylfläktrelä 1/2 fart
ECM-1818 Elkylfläktrelä 1/1 fart
ECM-181A A/C-tryckgivare
ECM-181C Glödindikator
ECM-181D Miljölampa
ECM-181E Varningslampa, motortemperatur
ECM-1822 Bränsletryckreglerventil
ECM-1826 Glödstiftrelä, läge
ECM-1828 Bromspedalkontakt
ECM-1829 Kopplingspedalkontakt
ECM-182A Batterispänning
ECM-182B Spänningsmatning, +15
ECM-182C Konstantfarthållare
ECM-182E Insprutningsventil 1
ECM-182F Insprutningsventil 4
ECM-1830 Insprutningsventil 3
ECM-1831 Insprutningsventil 2
ECM-1834 Relä, tillsatsvärmare 1

ECM-1836 Relä, tillsatsvärmare 2
ECM-1837 Bränsleförbrukningssignal
ECM-183A Slutsteg insprutningsventil
ECM-183E Kommunikation Immobilizer
ECM-183F Motorstyrenhet
ECM-1880 Motorstyrenhet
ECM-1881 Bränsletryckreglerventil
ECM-1882 Bränsletryck
ECM-1885 Motorstyrenhet
ECM-1886 Motorstyrenhet
ECM-1888 Motorstyrenhet
ECM-1889 Stoppspjäll
ECM-2000 Motortemperaturgivare
ECM-200A Motortemperaturgivare
ECM-200D Motortemperaturgivare
ECM-200F Motortemperaturgivare
ECM-201A Termostat
ECM-2100 Bränsletryckgivare
ECM-2100 Främre lambdasond
ECM-210A Främre lambdasond
ECM-210E Främre lambdasond
ECM-210F Främre lambdasond
ECM-2110 Främre lambdasond
ECM-211A Bränsletryck
ECM-2120 Främre lambdasond
ECM-2120 Styrenhet bränslepump
ECM-2130 Bränsletemperaturgivare
ECM-2200 Bakre lambdasond
ECM-220A Bakre lambdasond
ECM-220F Bakre lambdasond
ECM-2210 Bakre lambdasond
ECM-2211 Miljölampa
ECM-2212 Glödindikator
ECM-2213 Systemrelä
ECM-2214 Styrning glödstiftrelä
ECM-2221 Förställningsventil
ECM-2222 EGR-omvandlare
ECM-2223 A/C-relä
ECM-2224 Relä tillsatsvärmare
ECM-2300 Insprutningsventil cyl 1. Felaktig signal
ECM-2310 Insprutningsventil cyl 2. Felaktig signal
ECM-2311 Insprutningsventil 1
ECM-2312 Insprutningsventil 2
ECM-2313 Insprutningsventil 3
ECM-2314 Insprutningsventil 4
ECM-2315 Insprutningsventil 5
ECM-2320 Insprutningsventil cyl 2. Signal saknas
ECM-2320 Insprutningsventil cyl 3. Felaktig signal
ECM-2330 Insprutningsventil cyl 3. Signal saknas
ECM-2330 Insprutningsventil cyl 4. Felaktig signal

ECM-2340 Insprutningsventil cyl 4. Signal saknas
ECM-2340 Insprutningsventil cyl 5. Felaktig signal
ECM-2350 Insprutningsventil cyl 5.
ECM-2360 Insprutningsventil 6.
ECM-23X0 Insprutningsventil cyl x. Felaktig signal
ECM-2400 Bränslepumprelä
ECM-2500 Bränsletryck
ECM-2501 Bränsletryck
ECM-2502 Bränsletryck
ECM-2503 Bränsletryck
ECM-2504 Bränsletryck
ECM-2505 Bränsletryck
ECM-2509 Bränsletryck
ECM-250A Adaptiv lambdareglering
ECM-2600 Bränsletryckgivare
ECM-260A Adaptiv lambdareglering
ECM-260A Bränsletryckgivare
ECM-2610 Bränslepumpstyrenhet
ECM-261A Adaptiv lambdareglering
ECM-261A Bränsletrycksystem
ECM-262A Adaptiv lambdareglering
ECM-263A Adaptiv lambdareglering, last
ECM-268A Adaptiv lambdareglering
ECM-2700 Bränsletryckgivare
ECM-270A Adaptiv lambdareglering, bank 2
ECM-271A Adaptiv lambdareglering, bank 2
ECM-272A Adaptiv lambdareglering, bank 2
ECM-278A Adaptiv lambdareglering, bank 2
ECM-2800 Bränsletryckreglerventil
ECM-2800 Främre lambdasond bank 1
ECM-280A Främre lambdasond
ECM-280C Främre lambdasonder förväxlade
ECM-2810 Främre lambdasond bank 1, värmning
ECM-2810 Främre lambdasond förvärmning
ECM-2820 Främre lambdasond bank 1, värmning
ECM-2820 Lambdasond bank 1 förvärmning
ECM-2830 Främre lambdasond bank 1
ECM-2840 Främre lambdasond bank 1
ECM-2850 Främre lambdasond bank 1
ECM-2860 Främre lambdasond bank 1
ECM-2870 Främre lambdasond bank 1
ECM-288A Främre lambdasond bank 1
ECM-289A Främre lambdasond bank 1
ECM-28AA Främre lambdasond bank 1
ECM-28C0 Främre lambdasond bank 1
ECM-2900 Bränsletryckreglerventil
ECM-290A Främre lambdasond, bank 2
ECM-2910 Främre lambdasond förvärmning, bank 2
ECM-2920 Lambdasond förvärmning bank 2
ECM-2A00 Mittre lambdasond

ECM-2A0A Bakre lambdasond
ECM-2A0A Mittre lambdasond
ECM-2A0F Mittre lambdasond
ECM-2A10 Mittre lambdasond
ECM-2A1A Bakre lambdasond bank 1, åldring
ECM-2A1A Bakre lambdasond åldring
ECM-2A20 Bakre lambdasond bank 1, värmning
ECM-2A20 Lambdasond bank 1 förvärmning
ECM-2A2A Bakre lambdasond bank 1, värmning
ECM-2A2A Bakre lambdasond förvärmning
ECM-2B00 Bränsletemperaturgivare
ECM-2B0A Bakre lambdasond, bank 2
ECM-2B0A Bränsletemperaturgivare
ECM-2B0D Bränsletemperaturgivare
ECM-2B1A Bakre lambdasond åldring, bank 2
ECM-2B20 Lambdasond bank 2 förvärmning
ECM-2B2A Bakre lambdasond förvärmning, bank 2
ECM-3000 Kamaxelgivare
ECM-300A Kamaxelgivare
ECM-3010 Kamaxelgivare, avgas
ECM-301A Kamaxelgivare, avgas
ECM-3020 Kamaxelgivare
ECM-3100 Impulsgivare
ECM-310A Impulsgivare
ECM-3110 Impulsgivarsignal
ECM-3200 Tändspole
ECM-3300 Tändspole cyl 1. Felaktig signal
ECM-3310 Tändspole cyl 2. Felaktig signal
ECM-3311 Förställningsreglering
ECM-3320 Tändspole cyl 3. Felaktig signal
ECM-3330 Tändspole cyl 4. Felaktig signal
ECM-3340 Tändspole cyl 5. Felaktig signal
ECM-3350 Tändspole cylinder 6, signal.
ECM-33X0 Tändspole X
ECM-3400 Knackgivare
ECM-3400 Knacksensor
ECM-340A Knackgivare
ECM-340A Knacksensor
ECM-3410 Knackgivare, främre
ECM-3410 Knacksensor främre
ECM-3410 Knacksensor, bakre
ECM-341A Knacksensor, bakre
ECM-3420 Knackgivare, bakre
ECM-3420 Knacksensor bakre
ECM-3450 Knackgivare, testpuls
ECM-3460 Knackgivare, testpuls
ECM-34E0 Knacksensor, offset
ECM-34F0 Knacksensor, testpuls
ECM-3502 Misständning
ECM-3503 Misständning

ECM-3512 Misständning, emission. Felaktig signal. Permanent fel
ECM-3513 Misständning cylinder 1
ECM-3523 Misständning cylinder 2
ECM-3532 Misständning, emission. Felaktig signal. Permanent fel
ECM-3533 Misständning cylinder 3
ECM-3542 Misständning, emission. Felaktig signal. Permanent fel
ECM-3543 Misständning cylinder 4
ECM-3552 Misständning, emission. Felaktig signal. Permanent fel
ECM-3553 Misständning cylinder 5
ECM-3562 Misständning, emission. Felaktig signal. Permanent fel.
ECM-3563 Misständning cylinder 6. Emissionspåverkan/katalysatorskada
ECM-35X2 Misständning, emission
ECM-35X3 Misständning cylinder x
ECM-3600 Motoravstängning
ECM-4000 EVAP-ventil
ECM-4007 EVAP-system
ECM-4008 EVAP-ventil. Läckage
ECM-400A EVAP-ventil
ECM-400C Tanksystem, läckage
ECM-4010 Kanisterventil
ECM-4010 Läckagediagnosenhet, ventil
ECM-4019 Kanisterventil. Flödesfel
ECM-4020 Tryckgivare bränsletank
ECM-4024 Läckagediagnosenhet, pump
ECM-402A Tryckgivare bränsletank
ECM-4030 Läckagediagnosenhet
ECM-4038 Tanklock
ECM-4047 EVAP-ventil/kanisterventil
ECM-4050 Bränslenivågivare
ECM-405A Bränslenivågivare
ECM-405C, bränslenivågivare
ECM-4201 Katalysatoreffektivitet
ECM-4308 Läckdiagnos
ECM-430C Läckdiagnos. Liten finläcka
ECM-430D Läckdiagnos. Finläcka
ECM-4310 Läckagediagnosenhet, pump
ECM-431A Läckagediagnos
ECM-431D Läckagediagnosenhet
ECM-4320 Läckagediagnosenhet, ventil
ECM-432A Läckagediagnos
ECM-4338 Tanklock saknas
ECM-4400 EGR-ventil
ECM-4400 Gassystem
ECM-4405 EGR-reglering
ECM-440A Adaptiv lambda-reglering
ECM-4411 Bränsleavstängningsventil
ECM-4412 Bränslemängdsreglering
ECM-4413 Lägesgivare
ECM-4421 Motorstyrenhet
ECM-4422 Motorstyrenhet

ECM-4423 Motorstyrenhet
ECM-4433 Immobilizer, kommunikationsfel
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet
ECM-4901 Katalysatoreffektivitet, bank 2
ECM-4A30 Startrelä
ECM-5000 A/C-tryckgivare
ECM-500A A/C-tryckgivare
ECM-5100 Hastighetssignal
ECM-510D Hastighetssignal
ECM-510F Hastighetssignal
ECM-511D Hastighetssignal
ECM-512D Hastighetssignal
ECM-5200 Impulsgivare
ECM-5200 Startmotorsignal
ECM-530B Kommunikation styrenhet
ECM-530D Felkod i annan styrenhet
ECM-530D Felkod i styrenhet transmission (TCM)
ECM-530D Miljölampa styrenhet transmission (TCM)
ECM-5310 Kommunikationsfel med TCM
ECM-531D Felkod i central elektronikstyrenhet (CEM)
ECM-531D Felkod i kombinationsinstrument
ECM-531D Miljölampa styrenhet transmission (TCM)
ECM-531D Styrenhet internt fel
ECM-532D Emissionspåverkan
ECM-532D Höga emissioner
ECM-532D Kommunikation, central elektronikstyrenhet (CEM)
ECM-532D MIL begärd av gasspjällenhet
ECM-5340 Kommunikationsfel med CEM
ECM-5600 Oljenivågivare
ECM-5630 Oljenivå
ECM-5700 Växellägesgivare
ECM-6000 A/C-relä
ECM-6100 Elkyfläkt
ECM-6100 Elkyfläktstyrenhet
ECM-6110 Elkyfläkt
ECM-6110 Elkyfläktrrelä
ECM-6120 Elkyfläktrrelä
ECM-6200 AACV
ECM-6207 AACV
ECM-620A Tomgång
ECM-6220 Kylfläkt styrenhet
ECM-6300 Batterispänning
ECM-6300 ETS-varningslampa
ECM-6310 Bränsleavstängningsventil
ECM-6310 ETS-varningslampa
ECM-6310 MIL-lamptändning vid ETS fel
ECM-639A Injektorklass ej programmerad
ECM-6400 Omställningsventil, felaktig signal
ECM-640A Kamaxelreglering, insug
ECM-640A Omställningsventil kamaxel

ECM-640F Kamaxelposition, insug
ECM-640F Omställningsventil kamaxel
ECM-6410 Omställningsventil kamaxel, avgas
ECM-641A Kamaxelreglering, avgas
ECM-641A Omställningsventil kamaxel, avgas
ECM-641F Omställningsventil kamaxel, avgas
ECM-643A Kamaxelposition, avgas
ECM-643A Kamaxelposition, insug
ECM-6440 Omställningsventil kamaxel
ECM-644A Kamaxelposition, avgas
ECM-644A Omställningsventil kamaxel
ECM-6600 Glödstiftrelä
ECM-6600 Startmotorrelä
ECM-6700 Motorkuddar
ECM-6800 Turboreglerventil
ECM-6800 VNT-regulator
ECM-6805 Laddtrycksreglering
ECM-6805 Turboreglerventil
ECM-6806 Turboreglering
ECM-6806 Turboreglerventil
ECM-6814 Turboreglering
ECM-6A00 Interlock
ECM-6B00 MIL-lampa
ECM-6B00 Miljölampa signal
ECM-710A CAN-kommunikation
ECM-710A Realtidsklocka
ECM-7110 Motorstyrenhet
ECM-711A Styrenhet motor (ECM)
ECM-7120 Motorstyrenhet
ECM-7140 Motorstyrenhet
ECM-7140 Temperaturgivare styrenhet motor (ECM)
ECM-715D Styrenhet motor (ECM)
ECM-715D Temperaturgivare styrenhet
ECM-716D Styrenhet motor (ECM)
ECM-716D Temperaturgivare styrenhet
ECM-7170 Kylfläkt styrenhet
ECM-7170 Motorstyrenhet
ECM-7180 Motorstyrenhet
ECM-7180 Temperaturgivare styrenhet
ECM-720A Immobilizer
ECM-721A Immobilizer
ECM-8000 Batterispänning
ECM-8010 Batterispänning
ECM-801A Systemrelä
ECM-8400 Spänningsmatning 5 volt
ECM-8410 Spänningsmatning 5-volt
ECM-8420 Spänningsmatning givare
ECM-8700 Spänningsmatning
ECM-8800 15-matning till styrenhet
ECM-900E Styrenhet motor (ECM)

ECM-901A Kommunikation, motorstyrenhet
ECM-901E Styrenhet, internt fel
ECM-902A Kommunikation, gasspjällenhet
ECM-902B Kommunikation, gasspjällenhet
ECM-902C Styrenhet motor (ECM)
ECM-903C Gasspjällenhet, internt fel.
ECM-903C Spjällägesgivare
ECM-903F Gasspjällenhet, internt fel
ECM-904C MIL begärd av gasspjällenhet
ECM-904D Pedalgivarfel
ECM-9050 Minnesfel i RAM
ECM-9060 Minnesfel i ROM
ECM-9070 Styrenhet motor (ECM)
ECM-91 Momentreducering
ECM-9100 Styrenhet motor (ECM)
ECM-910E Gasspjällenhet, internt fel
ECM-9117 Gasspjällenhet
ECM-911A Kommunikation, gasspjällenhet
ECM-912A Kommunikation, motorstyrenhet
ECM-913C Gasspjällenhet
ECM-913F Gasspjällenhet
ECM-913F Motorstyrenhet, internt fel
ECM-914C Gasspjällenhet
ECM-914F Gasspjällenhet
ECM-9150 Gasspjällenhet, internt fel
ECM-9160 Gasspjällenhet, internt fel
ECM-9170 Gasspjällenhet
ECM-917F Gasspjällenhet
ECM-9180 Gapedalsgivare
ECM-918A Styrenhet motor (ECM)
ECM-918F Gapedalsgivare
ECM-9190 Gasspjällenhet, internt fel
ECM-919A Styrenhet motor (ECM)
ECM-91A7 Gasspjällenhet
ECM-91AC Gasspjällenhet
ECM-91B7 Gasspjällenhet
ECM-91C7 Gasspjällenhet
ECM-91CF Motorstyrenhet, internt fel
ECM-91DF Bromsljuskontakt
ECM-91E0 Batterispänning
ECM-91F0 Gasspjällenhet, internt fel
ECM-9200 Konstantfarthållare
ECM-9210 Konstantfarthållare
ECM-921F Kopplingspedalgivare
ECM-922A Konstantfarthållare
ECM-922C Konstantfarthållare
ECM-928C Styrenhet, kommunikationsfel

ECM-9300 Kopplingslägesgivare
ECM-930A Kopplingslägesgivare
ECM-930C Kopplingspedalgivare
ECM-930F Kopplingspedalgivare
ECM-9400 Bromslägesgivare
ECM-9400 Styrenhet bromssystem (BCM)
ECM-940A Bromslägesgivare
ECM-940C Bromspedalgivare
ECM-940C Bromsstyrenhet (BCM)
ECM-940F Bromspedalgivare
ECM-941C Bromsljuskontakt
ECM-941F Bromspedalgivare, felaktig signal
ECM-950A Gaspedallägesgivare
ECM-950C Gaspedallägesgivare
ECM-950F Gaspedalgivare
ECM-9520 Gaspedalgivare
ECM-952F Gaspedalgivare, analog signal
ECM-9530 Gaspedalgivare
ECM-9540 Gaspedalgivare, digital signal
ECM-9540 Gaspedallägesgivare, spänningsmatning 5V
ECM-958F Gaspedallägesgivare
ECM-959F Gasspjällenhet, internt fel
ECM-980A Styrenhet motor (ECM)
ECM-980F Tryckgivare inloppsrör
ECM-9818 Bromsvakuum
ECM-981A Styrenhet motor (ECM)
ECM-982A Styrenhet motor (ECM)
ECM-983A Styrenhet motor (ECM)
ECM-984A Styrenhet motor (ECM)
ECM-985A Styrenhet motor (ECM)
ECM-986A Styrenhet motor (ECM)
ECM-987A Styrenhet motor (ECM)
ECM-988A Styrenhet motor (ECM)
ECM-989A Styrenhet motor (ECM)
ECM-990A Styrenhet, internt fel
ECM-990A Tomgångsreglering
ECM-990F Momentövervakning
ECM-9918 Gasspjällenhet
ECM-9A0A Fordonsbeteende
ECM-9A0B Fordonsbeteende
ECM-A00B Kommunikation transmissionsstyrenhet
ECM-A02B Kommunikation styrenhet, låsningsfria bromsar
ECM-A03B Kommunikation, CEM-styrenhet
ECM-A400 Motorstyrenhet
ECM-A500 CAN-fel
ECM-D00E Främre lambdasond
ECM-E000 Kommunikation styrenhet
ECM-E003 Kommunikation, CAN bus
ECM-E003 Konfigurationsfel

ECM-E003 Styrenhet. Internt fel
ECM-E013 Konfigurationsfel
ECM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

EFI

EFI-0011 Lambdasond
EFI-0012 Luftflödesgivare
EFI-0013 Lufttemperaturgivare, insugsluft
EFI-0014 Spjällägesgivare
EFI-0021 Motortemperaturgivare
EFI-0022 Impulsgivare
EFI-0025 Atmosfärstryckgivare
EFI-0036 Tändningsjusteringssignal
EFI-0041 Insprutningsventil
EFI-0044 Tändspole
EFI-0056 Bränsletryckgivare (högtryck)
EFI-0058 Insugsluft onormal
EFI-0066 Bromsvakuumgivare
EFI-0089 Bränslesystem

EPS

EPS-0020 Pumpmotor
EPS-0021 Pumpmotor
EPS-0030 Temperaturgivare
EPS-0040 Hög temperatur
EPS-0041 Hög temperatur
EPS-0050 Minnesfel i ROM
EPS-0051 Minnesfel i ROM
EPS-0053 Minnesfel i ROM
EPS-0060 Styrenhet
EPS-0070 Spänningsmatning
EPS-0071 Spänningsmatning
EPS-0080 Rattvinkelgivare
EPS-0081 Hastighet
EPS-0082 Motorstatus
EPS-0083 Batterispänning
EPS-E000 CAN-Kommunikation
EPS-E003 Konfigurationsfel
EPS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

GDM

GDM-0001 Hastighetssignal
GDM-0002 Ljuslängdregleringssignal
GDM-0003 Vinkelgivare
GDM-0005 Styrenhet
GDM-0006 Styrenhet

GDM-0007 Styrenhet

GDM-0008 Styrenhet

GPS

GPS-0001 Antenn GPS

GPS-0002 Antenn GPS

GPS-0003 Styrenhet

GPS-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

ICM

ICM-1A02 Styrenhet

ICM-1A03 Styrenhet

ICM-1A05 Styrenhet

ICM-1A51 Kommunikation med audiostyrenhet (AUD)

ICM-1A52 Kommunikation med antennstyrenhet (ATM)

ICM-1A52 Kommunikation med styrenhet radiomottagning (AFM)

ICM-1A53 Kommunikation med multimedistyrenhet (MMM)

ICM-1A54 Kommunikation med bashögtalarstyrenhet (SUB)

ICM-1A55 Kommunikation med md-styrenhet (MP1)

ICM-1A55 Kommunikation med styrenhet mediaspelare (MPM)

ICM-1A56 Kommunikation med cd-styrenhet (MP2)

ICM-1A57 Kommunikation med telefonstyrenhet (PHM)

ICM-1A58 Kommunikation med styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)

ICM-1A59 Kommunikation med styrenhet trafikmeddelande (TMC)

ICM-1D01 Styrenhet

ICM-1D03 Styrenhet

ICM-1D07 Styrenhet

ICM-1D08 Styrenhet

ICM-1D09 Styrenhet

ICM-1F20 Vänster knappsets

ICM-1F21 Vänster knappkrets 1

ICM-1F22 Vänster knappkrets 2

ICM-1F23 Vänster knappkrets 3

ICM-1F24 Vänster knappkrets 4

ICM-1F25 Höger knappkrets 5

ICM-1F26 Höger knappsets

ICM-1F27 Höger knappkrets 1

ICM-1F28 Höger knappkrets 2

ICM-1F29 POWER-knapp

ICM-1F30 POWER-knapp

ICM-1F31 SOUND-knapp

ICM-1F32 VOLUME-ratt

ICM-1F33 SELECTOR-ratt

ICM-1F34 VOLUME-ratt

ICM-1F35 SELECTOR-ratt

ICM-1F36 Uppvärmning, display

ICM-1F37 Display

ICM-1F38 Temperaturgivare
ICM-1F40 Mottagare fjärrkontroll
ICM-6C70 Antennstyrenhet (ATM) ej giltig
ICM-6C70 Styrenhet radiomottagning (AFM) ej giltig
ICM-6C71 Audiostyrenhet (AUD) ej giltig
ICM-6C72 Multimediestyrenhet (MMM) ej giltig
ICM-6C72 Styrenhet multimedia (MMM) ej giltig
ICM-6C73 Bashögtalarstyrenhet (SUB) ej giltig
ICM-6C74 Md-styrenhet (MP1) ej giltig
ICM-6C74 Styrenhet mediaspelare (MPM) ej giltig
ICM-6C75 Cd-styrenhet (MP2) ej giltig
ICM-6C76 Telefonstyrenhet (PHM) ej giltig
ICM-6C77 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS) ej giltig
ICM-6C78 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) ej giltig
ICM-6C79 Styrenhet infotainment (ICM) ej giltig
ICM-9F01 Display
ICM-DC00 Kommunikation styrenhet
ICM-DC01 Kommunikation styrenhet
ICM-DC02 Kommunikation styrenhet
ICM-E001 Kommunikation styrenhet
ICM-E003 Konfigurationsfel
ICM-E010 Spänningsmatning
ICM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

LPG

LPG-0107 Tryckgivare inloppsrör
LPG-0108 Tryckgivare inloppsrör
LPG-0117 Motortemperatursignal (CENT)
LPG-0118 Motortemperatursignal (CENT)
LPG-0122 Spjällägesgivare
LPG-0123 Spjällägesgivare
LPG-0134 Lamdasond
LPG-0171 Bränsle/luftblandning
LPG-0172 Bränsle/luftblandning
LPG-0215 Bränsleavstängningsventil
LPG-0563 Batterispänning
LPG-0600 Kommunikation motorstyrenhet
LPG-0601 Styrenhet
LPG-0727 Motorvarvtalssignal

MMM

MMM-1000 Styrenhet
MMM-2000 Styrenhet
MMM-2100 Styrenhet
MMM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MP1

MP1-0002 Styrenhet
MP1-0003 Styrenhet
MP1-0005 Styrenhet
MP1-0006 Styrenhet
MP1-0007 Ejectknapp
MP1-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MP2

MP2-0002 Styrenhet
MP2-0003 Styrenhet
MP2-0004 Styrenhet
MP2-0005 Styrenhet
MP2-0006 Styrenhet
MP2-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

MPM

MPM-0002 Styrenhet
MPM-0003 Styrenhet
MPM-0004 Styrenhet
MPM-0005 Styrenhet
MPM-0006 Styrenhet
MPM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PDM

PDM-0012 Reglage passagerarfönster
PDM-0017 Reglage passagerarfönster
PDM-001D Centrallåsknapp
PDM-0034 Reglage, passagerarfönster
PDM-0035 Reglage, passagerarfönster
PDM-0036 Dörrvarningsljus
PDM-0037 Dörrvarningsljus
PDM-0039 Spegellampa
PDM-003A Spegellampa
PDM-003C Spänningsmatning
PDM-003E Styrenhet
PDM-0040 Yttertemperatursensor
PDM-0041 Yttertemperatursensor
PDM-0042 Styrenhet
PDM-0043 Styrenhet
PDM-E001 Kommunikation styrenhet
PDM-E003 Konfigurationsfel. Mjukvarufel
PDM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PHM

PHM-0001 Spänningsmatning
PHM-0002 Handsfree-högtalare
PHM-0003 Kommunikation med styrenhet
PHM-0004 Handsfreehögtalare
PHM-0004 Kommunikation med styrenhet
PHM-0005 Kommunikation med styrenhet
PHM-0006 Handsfreehögtalare
PHM-0006 Telefonens mikrofon. För låg signal
PHM-0007 Kommunikation med styrenhet
PHM-0008 Handsfreemikrofon
PHM-0008 Kommunikation med telefonbox
PHM-0008 Reservmikrofon
PHM-0009 Handsfreemikrofon
PHM-000A Handsfreemikrofon
PHM-000A Reservmikrofon
PHM-000B Sekretesslurens mikrofon. För låg signal
PHM-000B Telefonlursklyka
PHM-000C Sekretesslurens högtalare
PHM-000C Telefonlursklyka
PHM-000D Sekretesslurens högtalare
PHM-000D Telefonlursmikrofon
PHM-000E Telefonlurswitch
PHM-000F Telefonlurshögtalare
PHM-000F Telefonlurswitch
PHM-0010 Handsfree-högtalare
PHM-0010 Telefonlurshögtalare
PHM-0011 Handsfree-högtalare
PHM-0012 Handsfree-högtalare
PHM-0012 Telefonlursmatning
PHM-0013 ON/OFF glödlampa
PHM-0013 Styrenhet
PHM-0014 Telefonantenn
PHM-0014 Telefonknappsbelysning
PHM-0015 Spänningsmatning
PHM-0015 Styrenhet
PHM-0016 Styrenhet
PHM-0017 Kommunikation med telefonbox
PHM-0018 Telefonbox, spänningsmatning
PHM-0019 Telefonbox, spänningsmatning
PHM-001A Telefonbox, spänningsmatning
PHM-001B Telefonlur, spänningsmatning
PHM-001C Handsfree-högtalare
PHM-001D Sekretesslurens mikrofon
PHM-001E Sekretesslurens högtalare
PHM-0020 Telefonlursmikrofon
PHM-0022 Telefonlursmatning
PHM-0030 Reservbatteri
PHM-0031 GPS-enhet. Internt fel

PHM-0032 GPS-antenn. För låg signal
PHM-0033 GPS-antenn. Avbrott
PHM-0034 GPS-antenn. För hög signal
PHM-003A Intern antenn. Signal saknas
PHM-0040 SIM-kort
PHM-0055 Satellit, Rx-ledning. För låg signal
PHM-005D Orbcantenn. Avbrott
PHM-0063 Belysning strömställare
PHM-0064 Belysning strömställare
PHM-0065 Strömställare Volvo On Call
PHM-0066 Strömställare Volvo On Call
PHM-0067 Reservbatteri
PHM-0068 SIM-kortläsare
PHM-0068 SIM-kortshållare
PHM-0069 Telefonantenn
PHM-006A Kommunikationsfel MOST
PHM-006B Minnesfel styrenhet
PHM-006B Styrenhet
PHM-006C Telefonlursklyka
PHM-0080 Strömställare Volvo On Call
PHM-E001 Kommunikation med styrenhet
PHM-E003 Kommunikation med styrenhet
PHM-E003 Konfigurationsfel
PHM-E010 Spänningsmatning
PHM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

PSM

PSM-0001 Hallsensor 1
PSM-0002 Hallsensor 2
PSM-0003 Hallsensor 3
PSM-0004 Hallsensor 4
PSM-0007 M1, M2, M3, M4 eller MC
PSM-0008 M1, M2, M3, M4 eller MC
PSM-0019 Minnesfunktion 1
PSM-001A Minnesfunktion 2
PSM-001B Minnesfunktion 3
PSM-001C Reglagepanel
PSM-001D Styrenhet, relä
PSM-001E Batterispänning
PSM-0020 Längdjusteringsreglage, M1+
PSM-0021 Längdjusteringsreglage, M1-
PSM-0022 Ryggstödsjusteringsreglage, M2+
PSM-0023 Ryggstödsjusteringsreglage, M2-
PSM-0024 Bakkantsjusteringsreglage, M3+
PSM-0025 Bakkantsjusteringsreglage, M3-
PSM-0026 Framkantsjusteringsreglage, M4+
PSM-0027 Framkantsjusteringsreglage, M4-
PSM-0028 Manöverknapp, minne 1

PSM-0029 Manöverknapp, minne 2
PSM-002A Manöverknapp, minne 3
PSM-002B Minnesknapp
PSM-002C Längdjustering, M1+ och M1-
PSM-002C Otillåten knappkombination, M1+ och M1-
PSM-002D Otillåten knappkombination, M2+ och M2-
PSM-002D Ryggstöd, M2+ och M2-
PSM-002E Otillåten knappkombination, M3+ och M3-
PSM-002E Sits bakkant, M3+ och M3-
PSM-002F Otillåten knappkombination, M4+ och M4-
PSM-002F Sits framkant, M4+ och M4-
PSM-0030 Längdjustering, Motor 1 (M1+)
PSM-0031 Längdjustering, Motor 1 (M1-)
PSM-0032 Ryggstöd, Motor 2 (M2+)
PSM-0033 Ryggstöd, Motor 2 (M2-)
PSM-0034 Sits bakkant, Motor 3 (M3+)
PSM-0035 Sits bakkant, Motor 3 (M3-)
PSM-0036 Sits framkant, Motor 4 (M4+)
PSM-0037 Sits framkant, Motor 4 (M4-)
PSM-0038 Fel mjukvara
PSM-003A Hallsensor 1
PSM-003B Hallsensor 2
PSM-003C Hallsensor 3
PSM-003D Hallsensor 4
PSM-E001 Kommunikation styrenhet
PSM-E003 Kommunikationsfel med styrenhet
PSM-E003 Konfigurationsfel
PSM-E010 Styrenhet
PSM-XXXX Okänd felkod för aktuell styrenhetsversion

REM

REM-1A01 30-Spänningsmatning
REM-1A02 Relä, utökad spänningsmatning
REM-1A03 Relä, utökad spänningsmatning
REM-1A04 Relä, 15i-matning
REM-1A05 Relä, 15i-matning
REM-1D01 Styrenhet
REM-1D02 Styrenhet, mjukvara
REM-1D03 Styrenhet, ofullständigt programmerad
REM-1D07 Styrenhet
REM-3C01 Relä, uppvärmning dieselfilter
REM-3FD1 Relä, gastanksventil
REM-3FD3 Relä, gastanksventil
REM-4A31 Bränslenivågivare
REM-4A33 Bränslenivågivare
REM-4A34 Bränslenivågivare
REM-4A35 Bränslenivågivare
REM-4A37 Bränslenivågivare

REM-4A38 Bränslenivågivare
REM-4A39 Bränslenivå, gas
REM-4A40 Gastemperaturgivare
REM-4A41 Gastemperaturgivare
REM-4A42 Gastrycksgivare
REM-4A43 Gastrycksgivare
REM-4A44 Bränslenivå, gas
REM-4A45 Bränslenivå, gas
REM-4A46 Bränslenivå, gas
REM-4F41 Kommunikation med backvarningsstyrenhet (PAM)
REM-4F42 Backvarningsgivare 1
REM-4F43 Backvarningsgivare 2
REM-4F44 Backvarningsgivare 3
REM-4F45 Backvarningsgivare 4
REM-4F4A Backvarningsstyrenhet (PAM)
REM-4F90 Givare, bältespåminnare
REM-4F91 Givare, bältespåminnare
REM-4F92 Givare, bältespåminnare
REM-4F93 Givare, bältespåminnare
REM-5A31 Relä, bakre AC